

Guide d'Installation Encastrée

Guide destiné aux techniciens certifiés BonO

Informations du document

Version :	2.1 -- Juin 2026
Langue :	Français
Confidentialité :	Usage interne et partenaires certifiés

Prérequis

- Technicien certifié BonO (formation obligatoire)
- Outils : cle à molette, perceuse, niveau à bulle, multimètre
- Matériaux : raccords 3/8" ou 1/2" BSP, teflon, colliers de serrage inox
- Vérifier la pression d'eau (1.5 à 10 bar selon modèle)
- Vérifier la disponibilité d'une prise 230V à proximité

Préparation de la niche

- Dimensions de niche requises : 420x220x600 mm minimum
- Prévoir une trappe d'accès de 300x400 mm pour la maintenance
- Isolation thermique recommandée si température < 10°C
- Prévoir un siphon de sol pour les condensats éventuels

Fixation encastrée

- Utiliser les rails de fixation optionnels (ref. BNO-RAIL-01)
- Laisser 50mm de jeu de chaque côté pour la ventilation
- Prévoir un accès facile pour le remplacement des filtres

Raccordements

- Meme procedure que l'installation standard
- Utiliser des flexibles inox pour plus de flexibilite
- Prevoir un robinet d'arret accessible sans demonter la niche

Verifications finales

- Controle d'etancheite sous pression pendant 10 minutes
- Test de debit nominal (voir fiche technique du modele)
- Verification du fonctionnement UV-C (LED indicateur bleu)
- Connexion a l'application BonO Smart et configuration
- Remise du manuel utilisateur et explication au client

Documentation a completer :

- Fiche de mise en service (a renvoyer a Maritech)
- Bon de garantie (a remettre au client)
- Rapport d'installation (a conserver 5 ans)