

Guide d'Installation Standard

Guide destine aux techniciens certifies BonO

Informations du document

Version :	2.1 -- Juin 2026
Langue :	Francais
Confidentialite :	Usage interne et partenaires certifies

Prerequis

- Technicien certifie BonO (formation obligatoire)
- Outils : cle a molette, perceuse, niveau a bulle, multimetre
- Materiaux : raccords 3/8" ou 1/2" BSP, teflon, colliers de serrage inox
- Verifier la pression d'eau (1.5 a 10 bar selon modele)
- Verifier la disponibilite d'une prise 230V a proximite

Etape 1 -- Preparation du chantier

- Couper l'alimentation en eau au robinet d'arret general
- Purger les canalisations en ouvrant un robinet en aval
- Choisir l'emplacement : sous l'evier ou dans la chaufferie
- Verifier l'espace disponible (minimum 40x20x60 cm)
- Marquer les points de fixation murale

Etape 2 -- Fixation du support

- Percer les 4 trous de fixation (Ø8mm, profondeur 60mm)
- Insérer les chevilles Fischer SX8
- Fixer le support mural avec les vis M6x50 fournies

•

- Serrage au couple : 8 Nm

Etape 3 -- Raccordement hydraulique

- Installer le robinet d'arret amont (fourni)
- Enrouler le teflon sur les filetages (3 tours minimum)
- Connecter l'entree eau froide (marquage INLET)
- Connecter la sortie vers le robinet (marquage OUTLET)
- Serrage manuel + 1/4 de tour a la cle

Etape 4 -- Raccordement electrique

- Utiliser une prise 230V avec mise a la terre obligatoire
- Ne pas utiliser de rallonge electrique
- Brancher l'adaptateur secteur fourni
- Verifier que le cable ne touche pas les canalisations

Verifications finales

- Controle d'etancheite sous pression pendant 10 minutes
- Test de debit nominal (voir fiche technique du modele)
- Verification du fonctionnement UV-C (LED indicateur bleu)
- Connexion a l'application BonO Smart et configuration
- Remise du manuel utilisateur et explication au client

Documentation a completer :

- Fiche de mise en service (a renvoyer a Maritech)
- Bon de garantie (a remettre au client)
- Rapport d'installation (a conserver 5 ans)